

## 充電ができない／遅い

### 充電が開始しない

電池が空になっている可能性があります。  
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

### ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。  
ワイモバイル指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイトを参照してください。

### 充電中に充電が停止する

本機の温度が高くなると一時的に充電が停止する場合がありますが、異常ではありません。本機の温度が低下すると自動的に充電を再開します。

### いたわり充電が開始しない

自動設定の場合、充電の習慣に規則性を見つけられないと学習が完了しないため、いたわり充電は開始されません。手動設定にすると、指定した時間帯で開始できます。

### 満充電にならない

いたわり充電中に充電器を抜いた場合は、満充電されないことがあります。  
満充電にするには、通常の充電に切り替えてください。