

## 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）

2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

## おもな通知アイコン

ステータスバーの左側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。



### アイコン

### 意味

12:34

時刻



電池残量が約15%以下



発信中／着信中／通話中



保留中



不在着信あり



新着簡易留守録あり



新着伝言メッセージあり



新着SMS／Y!mobile メールあり



新着Gmail™あり



緊急速報メールあり



アラーム鳴動中／スヌーズ設定中／次のアラームあり



カレンダーの予定通知



アプリの更新通知



アプリのインストール完了



高品質の公共ネットワーク利用可能



データ通信無効



データ送信



データのダウンロード／受信



Bluetooth®によるデータ受信要求



エラー表示<sup>1</sup>



SDカードマウント中



隠れた通知あり



内部ストレージの空き容量低下



システムアップデート情報あり



ゲーミングメニュー利用中

1 何らかのエラーが発生したときに表示されます。

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
■	電池レベル (100%)
■	電池レベル (約15%以下)
⚡	通電中
⚡	バッテリーサーバー設定中
▨	電波レベル (強)
▨	電波レベル (中)
▨	電波レベル (弱)
▨	圏外 (5G/4G LTE/4G/3G)
5G	データ通信中 (5G) <sup>1</sup>
4G	データ通信中 (4G LTE/4G) <sup>2</sup>
3G	データ通信中 (3G)
R	ローミング中
▢	Wi-Fiネットワーク接続中 (強)
▢	Wi-Fiネットワーク接続中 (中)
▢	Wi-Fiネットワーク接続中 (弱)
▢	通信中
▢	機内モード設定中
▢	Bluetooth®接続中
▢	スピーカーフォンで通話中
▢	ミュートで通話中
▢	マナーモード (ミュート) 設定中
▢	サイレントモード設定中
▢	Wi-Fiテザリング利用中
▢	位置情報取得中
▢	VPN接続中
▢	カメラを使用中 <sup>3</sup>
▢	マイクを使用中 <sup>3</sup>
▢	隠れたステータスあり

- お使いの端末画面上部（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

- アプリがカメラ/マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ/マイクを使用している間は緑色の点で表示されます。