

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性あります。
アプリが最新版ではない場合は、アプリを更新してください。
それでも症状が改善されないときは、アプリを削除して、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。
アプリを更新する方法については、「アプリを更新する」を参照してください。
アプリを削除する方法については、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性あります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法については、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリを削除する方法については、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。