

Wi-Fiスポットの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことをWi-Fiスポット機能と呼びます。

Wi-Fiスポットを設定する

Wi-Fi機能でインターネットに接続します。

- 接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

1

Wi-Fiスポット



2

利用可能なネットワーク



- 「Wi-Fiスポット」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。

3

接続するネットワークの **接続**



- 「モバイルネットワークとの接続が解除されます。続行しますか?」の確認画面が表示されます。[はい] をタップするとパスワード(セキュリティキー)の入力画面が表示されます。

4

パスワード(セキュリティキー)を入力 → OK



選択したネットワーク経由でインターネットに接続できるようになります。

Wi-Fiスポットで新規にネットワークに接続する

Wi-Fiスポット → 利用可能なネットワーク → ネットワークを追加 → ネットワーク名(SSID)を入力 → OK → 認証方法を選択 → パスワード(セキュリティキー)を入力 → OK → 登録

入力したネットワーク名(SSID)の機器と接続されます。

! ネットワーク名(SSID)およびパスワード(セキュリティキー)に設定できる文字について

Wi-Fiスポットのネットワーク名(SSID)およびパスワード(セキュリティキー)に入力できる文字は次のとおりとなります。

・ネットワーク名(SSID)：32文字以内で入力してください。
0～9、a～z、A～Z、半角記号(! # () + - . / % = ? @ ^ _ { | } ~ * \$ [] & : < > ')、スペースが利用できます。

・パスワード(セキュリティキー)：セキュリティの種類によって異なります。

暗号化方式がWEPの場合：5文字、あるいは13文字のASCIIコードで入力してください。

0～9、a～z、A～Z、半角記号(! # () + - . / % = ? @ ^ _ { | } ~ * \$ [] & : < > ')が利用できます。

認証方法がWPA-PSKの場合：8文字から63文字のASCIIコードで入力してください。

0～9、a～z、A～Z、半角記号(! # () - . / = @ ^ _ { | } ~ * \$ [] & : < > ')が利用できます。

ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用してインターネットに接続します。

- ・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

Wi-Fiスポット



2

「ソフトバンクWi-Fiスポット」の OFF



- ・「Wi-Fiスポット」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。

3

数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを入力 → OK



- ソフトバンクWi-Fiスポットに接続し、インターネットに接続できるようになります。