

パソコンからのWEB UIの見かた

「ホーム」タブ画面の見かた



項目	説明
1 メインメニュー ¹	タブメニューを切り替えます。
2 言語	WEB UIで表示する言語を切り替えます。
3 ログイン/ログアウト	WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

	受信レベルのアイコン： モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。 ネットワークオペレーター表示： 接続中のネットワークオペレーター名を表示します。 ネットワークの種類： 5G／4G／LTEのいずれかを表示します。 ネットワークモード： 利用中のネットワークモードを表示します。 通信時間： 接続してから現在までの通信時間を表示します。 データ通信量： 接続してから現在までの送信／受信データ通信量を表示します。 接続ボタン： ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動で接続します。 SSID A： Wi-Fi名（SSID A）に接続中の機器の端末名を表示します。 SSID B： Wi-Fi名（SSID B）に接続中の機器の端末名を表示します。マルチSSID機能（SSID B）がONの場合にのみ表示されます。
4 接続情報	
5 通信量	前回リセットしてからのデータ通信量などを表示します。
6 当月のデータ通信量	リセット後にアップロード／ダウンロードしたデータ量などを表示します。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

「設定」タブ画面の見かた



項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の情報／設定画面が表示されます。

3 ステータスアイコン

モバイルネットワークの受信レベル：

 (強) ⇔  (弱) ⇔  (電波なし) ⇔  (圏外)

 (ローミング中)

Wi-Fiスポットの受信レベル：

 (強) ⇔  (弱)

ネットワークの種類：

¹：5G接続中

：4G接続中

：LTE接続中

ネットワークモードの種類：

：標準モード動作中

：アドバンスモード動作中

クレードル（別売）の動作モード：

：クレードル（別売）がルーターモードで動作中

：クレードル（別売）がAP/ブリッジモードで動作中

モバイルネットワークとの接続状況：

：モバイルネットワークへの接続開始時に表示されます。

：モバイルネットワークとの接続中に表示されます。

：データをダウンロードしているときに表示されます。

：データをアップロードしているときに表示されます。

：データ通信中（アップロードデータ・ダウンロードデータあり）に表示されます。

²：モバイルネットワークへ接続されていないときに表示されます。

ソフトウェア更新通知：

：更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。

：通信速度の低速化が開始される値にご利用データ量が近づいた場合に表示されます。

：ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。

：お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。

お知らせ：

：未読のお知らせがある場合に表示されます。

USIMカード／eSIM：

：USIMカードが未挿入、または読み取れないときに表示されます。

³：eSIMプロフィールがない、または無効のときに表示されます。

電池残量（%、アイコン）：

（多い）⇒ （少ない）

：充電中 ：ACアダプタから直接給電中

⁴：電池保護機能により充電機能停止（本体温度が高温の場合）

⁴：電池保護機能により充電機能停止（本体温度が高温ではない場合）

1 待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される可能性があります。

2 Wi-Fiスポット接続時やクレードル（別売）を利用してLANケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。

3 Y!mobileのモバイルデータ通信端末ではeSIMを提供していません。

4 長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。