

暗証番号について

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作用暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。
PIN	画面ロックを解除するための暗証番号です。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロック解除のために設定する「PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

操作用暗証番号を設定する

1

操作用暗証番号を入力する画面で **OK**



2

操作用暗証番号を入力 **→ OK**



3

操作用暗証番号を再度入力 **→ OK → OK**



操作用暗証番号が設定されます。

操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で、**操作用暗証番号リセット**をタップして、**OK**をタップします。
以降は画面の指示に従って操作してください。
・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。