暗証番号/操作用暗証番号について

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作用暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「操作用暗証番号・暗証番号につ いて」を参照してください。
暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「操作用暗証番号・暗証番号につ いて」を参照してください。
PINコード	SIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「PINコードについて」を参照して ください。
ロックNo. (PIN)	画面のロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「本機の使用を禁止する(画面の ロック)」を参照してください。

◎ 操作用暗証番号未登録のまま利用すると

操作用暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画 面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

操作用暗証番号・暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時 の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場 合などに必要な番号です。

- ・暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れ になった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お 問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知 られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

4~8桁の英数字を設定できます。

1









● ⇒ 設定 ⇒ セキュリティ ⇒ 操作用暗証番号設定



2

OK → 登録する操作用暗証番号を入力 → ●







3

再度登録する操作用暗証番号を入力 🔷 💿 🔿 OK









🏁 操作用暗証番号が設定されます。

👸 操作用暗証番号について

操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号 の入力が必要です。

各機能を利用するときの操作用暗証番号を入力する画面で、 操







作用暗証番号変更 🔵 OK と操作しても変更できます。

操作用暗証番号をリセットするには

各機能を利用するときの操作用暗証番号を入力する画面で 操作

用暗証番号リセット 🔷 OK と操作します。以降は画面に従っ て操作してください。

・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。 My SoftBank認証はMy Y!mobileのウェブサイトから設定でき ます。