

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。

種類	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。ただし、音楽や動画の再生音は鳴ります。 簡易留守録設定 が マナーモード連動 のときは、簡易留守録が有効になります。
ドライブマナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。簡易留守録が有効になり、 応答メッセージ設定 が ドライブ で動作します。
サイレントマナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。ただし、音楽や動画の再生音は鳴ります。 簡易留守録設定 が マナーモード連動 のときは、簡易留守録が有効になります。

マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中の鳴動については次のとおりです。

- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム音などは鳴りません。

マナーモードを設定する

1

(長押し)



マナーモードが設定されます。

- クローズポジション時は **□** (サイドボタン) を長押しで設定できます。
- お買い上げ時は通常マナーが設定されます。

マナーモード設定時の操作

マナーモードの種類を変更する

⊙ → **設定** → **マナー・音・バイブ** → **マナーモード設定** → **通常マナー** / **ドライブマナー** / **サイレントマナー**

- OFF** と操作すると、マナーモードが解除されます。

マナーモードを解除する

マナーモード設定中に **#** (長押し)

- クローズポジション時は **□** (サイドボタン) を長押しで解除できます。