

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

Wi-Fiを有効にする

1

設定 → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi (ON 表示)



Wi-Fiが有効になります。

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- Wi-Fi と操作するたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → オープン ネットワークの通知

- オープン ネットワークの通知 と操作するたびに、有効 (✓) / 無効 (□) が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 証明書のインストール → 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 詳細設定

- MACアドレスは、「MAC アドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で Wi-Fi 設定 → 詳細設定

- IPアドレスは、「IP アドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク**

・本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク** → **アクセスポイントを選択** → **削除**

アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

→ **設定** → **Wi-Fi**



Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントを選択 →



3

パスワードを入力 → → **接続**



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 → ● → セキュリティ種別を選択 → ● → パスワード欄を選択 → ● → パスワードを入力 → **保存**

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

設定 → Wi-Fi

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 文字サイズ・フォント
3 マナー・音・バイブ
4 省エネ・電池
5 Wi-Fi
6 Bluetooth
7 位置情報
8 クイック起動キー
9 セキュリティ
0 データ引継ぎ・リセット

Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択 → ● → 削除

ネットワークの詳細
XXXXXXXXXX 接続済み
削除 共有
電波強度 非常に強い
周波数 2.4 GHz
セキュリティ WPA2-PSK
詳細設定

Wi-Fi接続が切断されます。

- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

設定 → Wi-Fi

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 文字サイズ・フォント
3 マナー・音・バイブ
4 省エネ・電池
5 Wi-Fi
6 Bluetooth
7 位置情報
8 クイック起動キー
9 セキュリティ
0 データ引継ぎ・リセット

Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi 設定 → 詳細設定 → Wi-Fi Direct

Wi-Fi 設定
オフネットワークの通知 高品質の公共ネットワーク が利用可能なときに通知する
証明書のインストール
Wi-Fi Direct
MAC アドレス XXXXXXXXXXXX
IP アドレス XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、(メニュー) → デバイスの検索 と操作し、再検索をしてください。

3

接続する機器を選択 → ● → 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 → ● → OK と操作してください。