

省エネ・電池に関する設定

省エネ・電池に関する設定

電池の消費を抑えたり、電池の利用状況を確認することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
長エネスイッチ	本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。
電池	電池の利用状況を確認します。
電池残量表示	電池残量の表示方法を設定します。

1

設定 → 省エネ・電池



省エネ・電池画面が表示されます。

2

各項目を設定

設定が完了します。

省エネ・電池利用時の操作

長エネスイッチを有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 長エネスイッチ

- ・長エネスイッチ と操作するたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・充電を開始するとOFF () に切り替わります。

長エネスイッチの機能を確認する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 長エネスイッチの概要

長エネスイッチで制限する機能を個別に設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 詳細設定 → 各項目を設定

- ・各項目を選択 () と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電池残量が設定した量以下になったときに、長エネスイッチを自動的に有効にするかどうかを設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 電池残量で切替

- ・電池残量で切替 と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・電池残量で切替 によって「長エネスイッチ」がONになっているとき、電池残量で切替 を無効にしても「長エネスイッチ」はOFFになりません。

長エネスイッチを自動で有効にする電池残量を設定する

省エネ・電池画面で 長エネスイッチ → 切替条件設定

電池残量を選択 () (確定)

- ・電池残量で切替 が有効のときに設定できます。

電池の利用状況を確認する

省エネ・電池画面で 電池 → 項目を選択

- ・電池 () (メニュー) → 電池使用量 と操作すると、詳細を確認できます。

一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定する

省エネ・電池画面で 電池 → バックライト点灯時間 → 時間を選択 ()