

## 文字入力用ボタン一覧（かな方式）

### 漢字（ひらがな） [全角]

ボタン	入力
1 あ	あいうえおあいうえお
2 か	かきくけこ
3 さ	さしすせそ
4 た	たちつてとっ
5 な	なにぬねの
6 は	はひふへほ
7 ま	まみむめも
8 や	やゆよやゆよ
9 ら	らりるれろ
0 わ	わをんわー□ [スペース]
＊	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!・□ [スペース]

### 英数字 [半角 / 全角]

ボタン	入力
1 数字	. @ / _ - : ~ 1
2 か	a b c A B C 2
3 さ	d e f D E F 3
4 た	g h i G H I 4
5 な	j k l J K L 5
6 は	m n o M N O 6
7 ま	p q r s P Q R S 7
8 や	t u v T U V 8
9 ら	w x y z W X Y Z 9
0 わ	0 - □ [スペース] ! " # \$ % & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` {   } ~
＊	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!'ー& ( ) \ □ [スペース]

- 1 全角英数字入力モード選択時は、「0」「-」「□ [スペース]」のみ入力できます。
- 2 全角英数字入力モード選択時は、「\」は「¥」と入力されます。

### 数字 [半角 / 全角]

ボタン	入力
1 数字	1
2 か	2
3 さ	3
4 た	4
5 な	5
6 は	6
7 ま	7
8 や	8
9 ら	9
0 わ	0
＊	* [改行]
#	#

### カタカナ [半角 / 全角]

ボタン	入力
1 数字	アイウエオアイウエオ
2 か	カキクケコ
3 さ	サシスセソ
4 た	タチツテトツ
5 な	ナニヌネノ
6 は	ハヒフヘホ
7 ま	マミムメモ
8 や	ヤユヨヤユヨ
9 ら	ラリルレロ
0 わ	ワヲンワー□ [スペース]
＊	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
#	、。?!・□ [スペース]

- 1 半角カタカナ入力モード選択時は、「ワ」「ヲ」「ン」「ー」のみ入力できます。

## 区点コード

ボタン	入力
1 あ @	1
2 か ABC	2
3 き DEF	3
4 た GHI	4
5 な JKL	5
6 は MNO	6
7 ま PQRS	7
8 や TUV	8
9 ら WXYZ	9
0 わ * #	0