

本機の状態やお知らせを確認する（通知／簡易設定パネル）

通知／簡易設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

通知パネルを利用する

1

⏸️（長押し）



📄 通知パネルが表示されます。

2

通知を選択 ➡️ ◻️



📄 通知の詳細が表示されます。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、📞 / 🗑️ を押します。

+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 ➡️ 🗑️（メニュー） ➡️ 1
件削除 ➡️ はい

通知をすべて削除する

通知パネルで 🗑️（メニュー） ➡️ 全件削除 ➡️ はい

- ・通知によっては、削除できないことがあります。

簡易設定パネルを利用する

簡易設定パネルを利用すると、機内モードやWi-Fi、Bluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定などができます。

1

⏸️（長押し） ➡️ 🌐（簡易設定）



📄 簡易設定パネルが表示されます。

2

機内モード / Wi-Fi / Bluetooth / バッテリーセー
バー / 位置情報の使用 (☑️ 表示) / マナーモード



📄 各機能が有効になります。

- ・機能を無効にするには、各機能を選択 ➡️ ◻️（☐表示）と操作します。
- ・マナーモード と操作すると、マナーモードを設定できます。マナーモードの種類を選択し、◻️を押します。
- ・簡易設定パネルを閉じるときは、📞 / 🗑️ を押します。