

サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に  (マナー/シャッターキー) を押すとサブディスプレイが点灯します。



サブディスプレイの表示について

サブディスプレイ点灯中に  (マナー/シャッターキー) を押すたびに、時計表示/電波・電池レベル表示が切り替わります。

- ・  で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。

サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	Wi-Fiネットワーク接続中 (オープンネットワーク)
	Wi-Fiネットワーク接続中 (セキュリティ設定あり)
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	不在着信あり
	新着メール/SMSあり
	メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/メール/SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の  が無効で着信したとき/ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の  が無効でメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「マナーモードに設定しました」/「サイレントに設定しました」/「ドライブに設定しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモードを解除したとき
時間 アラーム名/用件	アラーム/タイマーが鳴動しているとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の  (マナー/シャッターキー) 操作のロック中に  (マナー/シャッターキー) を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき