

アプリの呼び出しかた

本機は、いろいろな方法でアプリを呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

キーを長押ししてアプリや機能を呼び出す

キーを長押しすることで、あらかじめ登録されている次のアプリや機能を呼び出すことができます。

- ・操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作	内容
待受画面で  (長押し)	メール新規作成
待受画面で  (長押し)	クローズポジション時の  (マナー／シャッターキー) 操作無効(キーロック)の設定／解除
待受画面で  (長押し)	ブラウザメニューを表示
待受画面で  (長押し)	電話帳の新規登録
待受画面で  (長押し)	データフォルダを起動
待受画面 で  (長押し)	簡易留守録のON／OFF
待受画面 で  (長押し)	電話帳を検索
待受画面 で  (長押し)	国際電話をかける(「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面 で  (長押し)	Bluetooth®のON／OFF
待受画面 で  (長押し)	ダミー着信を起動
待受画面 で  (長押し)	マナーモードの設定／解除

カスタマイズキーから機能を呼び出す

よく使う電話番号やお気に入りのアプリをカスタマイズキーに登録しておくと、どの画面からでもキーを押すだけですばやく起動することができます。

1

 /  / 

 登録したアプリ／機能が起動します。

- ・お買い上げ時は  にアラーム、 に電卓が設定されています。
- ・押したキーに機能が登録されていない場合は、登録確認画面が表示されます。

+ カスタマイズキー利用時の操作

カスタマイズキーに機能を登録する

      登録したいカスタマイズキーを選択    登録したいアプリ／機能を選択  

- ・選択したアプリ／機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

カスタマイズキーに登録された機能を解除する

        解除したいカスタマイズキーを選択    設定なし

使用中のアプリを呼び出す

使用しているアプリの履歴一覧からアプリを呼び出します。また、複数のアプリを同時に起動して、切り替えながら操作できます。

1

(長押し)



履歴一覧画面が表示されます。

2

利用するアプリを選択 →



アプリが表示されます。

履歴一覧画面の操作

使用中のアプリを1件終了する

履歴一覧画面で終了したいアプリを選択 → (メニュー) → (1件終了)

使用中のアプリをすべて終了する

履歴一覧画面で (メニュー) → (すべて終了) → (はい)