

着信時の動作を変更する

着信音やバイブレータ、着信LEDなどの設定をします。

電話着信時の設定をする

1

□ → 設定 → サウンド・通知 → 着信音



2

OFF / プリセット / データフォルダ



3

画面に従って操作

設定が完了しました。

電話着信設定時の操作

電話着信時にバイブルータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で 着信時バイブ

- ・ 着信時バイブ と操作するたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

電話着信時に動作させるバイブルータのパターンを設定する

サウンド・通知画面で バイブルータ → パターンを選択

→ □ → (決定)

- ・ パターンを選択 → □ (確認) を押すと、バイブルータが動作します。

電話着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

サウンド・通知画面で 着信LED → カラーを選択 → □

→ (決定)

- ・ カラーを選択 → □ (確認) を押すと、着信LEDが点滅します。

メール着信時の設定をする

1

□ → 設定 → サウンド・通知 → 通知音



2

OFF / プリセット / データフォルダ



3

画面に従って操作

設定が完了しました。

- ・ プリセット から通知音を設定しているときは、通知音を選択 → □ (確認) と操作すると、通知音を確認できます。