

通話設定を変更する

通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとあります。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計などを確認します。
着信設定	ステップアップ着信、エニーキーアンサー、オープン通話、オート着信の設定をします。
不在通知のスヌーズ	所定の時間が経過したあとで不在着信を再度通知するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。詳しくは、「簡易留守録を設定する」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の聞こえを調整します。
通話中LED	通話中の着信LEDの色を設定します。
プレフィックス設定	プレフィックスを登録します。
クイック返信	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。
通話サービス設定	留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「発信者番号通知サービスの設定を変更する」、「発着信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを利用する」、「割込通話サービスの設定を変更する」を参照してください。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。詳しくは、「着信を拒否する」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定します。
国際コード設定	国際コード（事業者識別番号）を任意のコードに設定できるようにするかどうかを設定します。

1

□ → 電話機能 → 通話設定



通話設定画面が表示されます。

通話設定利用時の操作

通話時間を確認する

通話設定画面で 通話時間 → 通話時間 / 通話時間（海外）

- 通話時間 / 通話時間（海外） → (リセット) → 操作用暗証番号を入力 → □ → □ と操作すると、時間がリセットされます。

同じ相手から続けて着信があったときに着信音量を徐々に大きくするかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → ステップアップ着信

- ステップアップ着信と操作するたびに、選択（）／解除（□）が切り替わります。

以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → エニーキーアンサー

- エニーキーアンサーと操作するたびに、選択（）／解除（□）が切り替わります。

本機を開くと、通話が開始できるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → オープン通話

- オープン通話と操作するたびに、選択（）／解除（□）が切り替わります。

イヤホンマイク（別売）接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で 着信設定 → オート着信 → オート着信

- オート着信と操作するたびに、選択（）／解除（□）が切り替わります。
- 本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。
- オート着信をONにしているときに、応答時間 → 応答時間を選択 → (確定) と操作して、オート着信までの時間を1～30秒の間で設定できます。

不在通知のスヌーズを設定する

通話設定画面で 不在通知のスヌーズ

- 不在通知のスヌーズと操作するたびに、選択（）／解除（□）が切り替わります。

通話時の音質を調整する

通話設定画面で 聞こえ調整 → おだやか / くっきり

- OFFに設定すると、音質は標準の設定となります。

通話中に点灯させる着信LEDの色を設定する

通話設定画面で **通話中LED** → カラーを選択 →

- ・**OFF**に設定すると、着信LEDは点灯しません。
- ・カラーを選択 →  (確認)と操作すると、着信LEDが点滅します。

着信時にSMSで応答するメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → メッセージを選択 → 

メッセージを編集 → →  (確定)

電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定する

通話設定画面で **サブアドレス設定**

- ・**サブアドレス設定**と操作するたびに、選択 () /解除 () が切り替わります。

国際コードを任意のコードに設定する

通話設定画面で **国際コード設定** → **ON** → → 国際コードを入力 →  (確定)

- ・**ON**に設定すると、「+」を入力した番号へ発信する場合に、設定した国際コードが先頭に付加されます。