

# テザリング機能を利用する

## テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- 最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

## テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機能はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
Wi-Fiアクセスポイント	Wi-Fi接続でテザリングを利用するかどうか、およびアクセスポイント名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
USB テザリング	USB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1

□ → サービス → テザリング (インターネット共有)



2

利用するテザリングを選択し各項目を設定



設定が完了します。