

# マナーモードについて

周囲に迷惑がかかるないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

## マナーモードの種別

### バイブ（振動）

着信やメールはバイブでお知らせします。アラームは鳴動します。

### サイレント（消音）

アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

### ドライブ（運転中）

電話に自動応答します。

アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

## マナーモードを設定する

- (音量大ボタン) / (音量小ボタン) → マナーオフ
- ホーム画面で (設定) → 音とマナーモード → マナーモード → マナーモードの使用 と操作しても、マナーモードの設定／解除ができます。
- ステータスバーを下にフリック → マナー (XXX) と操作しても、マナーモードの設定／解除ができます。

## マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音は消音されません。

## バイブ（振動）に設定する

### 1

ホーム画面で (設定)



### 2

## 音とマナーモード



### 3

## マナーモード



### 4

## マナーモード種別



### 5

## バイブ（振動）



マナーモード種別が変更されます。

## サイレント（消音）に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

音とマナーモード



3

マナーモード



4

マナーモード種別



5

サイレント（消音）



マナーモード種別が変更されます。

## 1 ドライブ（運転中）に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

音とマナーモード



3

マナーモード



4

マナーモード種別



## 5 ドライブ（運転中）に設定する



マナーモード種別が変更されます。