

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS/メールあり
	着信中/通話中/発信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	画面メモ
	radiko+FMを再生中

### おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード (ハイブ) 設定中
	マナーモード (サイレント) 設定中
	マナーモード (ドライブ) 設定中
	データ通信中 (5G) <sup>1</sup>
	データ通信中 (4G LTE/4G) <sup>2</sup>
	データ通信中 (3G)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	バッテリーセーバーON
	現在地取得中
	アラーム設定中
	スピーカーで通話中
	アプリがカメラの使用を開始
	アプリがマイクの使用を開始

- 1 お使いの端末画面上 (画面上部) に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。