

ディスプレイ設定

画面の明るさなどが設定できます。

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
スタート画面	スタート画面に表示する情報を設定します。
画面消灯	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
テキスト	画面に表示される文字の大きさや太さ、コントラストを設定します。
夜間モード	画面の青色を抑えた表示にするかどうかを設定します。
ポケットモード	ポケットやかばんなどに入れているときに、意図しない画面のタッチ操作を減らすようにするかどうかを設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
タッチ感度	タッチ操作の感度を設定します。
通知パネルの並べ替え	通知パネルのON/OFF設定エリアに表示する項目を編集します。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (設定)  その他  ディスプレイ



2


画面消灯



3

時間を選択



 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ディスプレイ



3

テキスト



4

I を左右ヘドラッグ



 設定が完了します。