

画面下部に「セーフモード」と表示されている

「セーフモード」の表示が消えない

電源を切るとき、または再起動するときに、**電源を切る** または **再起動** をタップではなくロングタッチしてから **OK** をタップすると、セーフモードで再起動します。

通常の状態に戻すには再起動してください。

セーフモードについて詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。