

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見たかた



1 通知アイコン

2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
✉	新着Gmailあり
✉	新着SMS／メールあり
🎵	音楽をYouTube Musicで再生中
?	Wi-Fiオーブンネットワーク利用可能
usb	USB機器を接続中
📞	着信中／通話中／発信中
✉	不在着信あり
☎	伝言メッセージあり（留守番電話）
📅	カレンダーの予定通知あり
⌚	アラームがスヌーズ中／次のアラームあり
↑	データのアップロード
↓	データのダウンロード
⟳	アプリのアップデート通知
＊	Bluetooth®によるファイル共有
SD	SDカードの検出／マウント中
🔋	電池残量低下
REC	「画面を記録」動作中
📻	FMラジオを再生中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
*	Bluetooth®機器に接続中
🔇	マナーモード（バイブ（振動））設定中
🔕	マナーモード（サイレント（消音））設定中
5G および □	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（5G） ¹
4G および □	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（4G LTE／4G） ²
E および □	音声サービスおよびデータ通信を利用可能（GSM）
5G および □	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（5G） ¹
4G および □	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（4G LTE／4G） ²
E および □	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能（GSM）
□のみ	音声サービスのみ利用可能、データ通信利用不可
📡	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
WIFI	Wi-Fiネットワーク接続中
📶	電波レベル
R	ローミング中
✈	機内モード
🔋	電池残量が少ない状態
充满電	満充電
充電中	充電中
急速充電中	急速充電中
省電力モード設定中	省電力モード設定中
現在地取得中	現在地取得中
アラーム設定中	アラーム設定中
Wi-Fiテザリング利用中	Wi-Fiテザリング利用中
N	NFC／おサイフケータイ®設定中

- お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していくてもこのアイコンが表示されます。