

## 通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリック／スワイプすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

### 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

### 通知パネルを閉じる

通知パネルを上にフリック／スワイプ

・戻る（2回）／閉じるをタップしても、通知パネルを閉じることができます。

## 通知パネルの見かた



1 画面の明るさを調整

2 Wi-FiのON／OFF

3 Bluetooth®のON／OFF

4 簡易ライトのON／OFF

5 通知パネルの現在位置

6 通知をすべて消去

7 通知を表示

8 マナーモード設定

9 画面の自動回転のON／OFF

10 QRコードのスキャン画面を表示

11 アプリごとの通知を管理

12 着信などの通知や実行中の機能を表示



1 Quick Share

2 デバイスコントロール

## 通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



通知が表示されます。

- ・通知の表示部を上にフリック／スワイプしても通知を表示できません。
- ・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。
- ・通知によっては機能を利用できます。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。
- ・通知を表示した状態で「パネル表示」をタップすると、通知パネル表示に切り替わります。

## 通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



削除したい通知を左／右にフリック／スワイプ



通知が削除されます。

- ・通知内容によっては削除できない場合があります。

## 通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知消去



通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。