

ロック画面をアレンジする

ロック画面をアレンジする

ロック画面に関する設定が行えます。設定項目は次のとあります。

項目	説明
時計表示	時計を表示するかどうかを設定します。
セキュリティの種類	ロック画面にセキュリティを設定することができます。
通知表示	通知を表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

各項目をタップして設定



4

ロック画面のアレンジが完了しました。

ロック画面のセキュリティを設定する

ロック画面とセキュリティ設定画面で  画面の指示に従って操作

- セキュリティの設定について詳しくは、「セキュリティとプライバシーの設定」を参照してください。