

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発信規制・着信規制	電話発着信やSMS送受信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

 (電話ボタン) を押す



2

メニュー  設定  通話




 通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、  設定するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話



5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

8

確定



着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

(電話ボタン) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話




通話設定画面が表示されます。

・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、通話 → 設定するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話



5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



7

確定



留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリック/スワイプして留守番電話の通知をタップするか、「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

 (電話ボタン) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話




通話設定画面が表示されます。

- ・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、 設定するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

割込通話 (表示)



割込通話サービスが設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。

(電話ボタン) を押して通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に (メニュー) → 通話相手を追加



電話番号発信画面が表示されます。

2

別の相手の電話番号を入力 (発信)



電話がかかり、通話が追加されます。

3

相手が応答したら (メニュー) → グループ通話



グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する

1

 (電話ボタン) を押す



2

メニュー  設定



 通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知許可 ( 表示)



 発信者番号通知サービスが設定されます。

- ・ 発信者番号通知許可 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

発信規制・着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・ 発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・ エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

 (電話ボタン) を押す



2

メニュー  設定  通話




 通話設定画面が表示されます。

- ・ USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、  設定 するSIMを選択してください。

3

通話サービス設定



4

発信規制 / 着信規制



5

規制する発信/着信条件をタップ

 発信規制・着信規制が設定されます。