

お好みアプリボタンを利用する

サイドボタンを押したときに起動するアプリを設定できます。
お買い上げ時には、Google アシスタントが設定されています。

お好みアプリボタンで起動するアプリを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

お好みアプリボタン



3

サイドボタンで起動したいアプリを選択



設定が完了します。