

端末設定について

オンラインマニュアルではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
音とマナーモード	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。 詳しくは、「音とマナーモードの設定」を参照してください。
壁紙と画面表示	壁紙や画面の明るさなどを設定できます。 詳しくは、「画面表示の設定」を参照してください。
Wi-Fi	Wi-Fiに関する設定ができます。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
自分の番号	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。 詳しくは、「自分の番号」を参照してください。
ロック画面とセキュリティ	時計表示、セキュリティの種類、通知表示を変更できます。 詳しくは、「ロック画面をアレンジする」を参照してください。
文字サイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。 詳しくは、「文字サイズの設定」を参照してください。
調子いいメール	1日の最初に本機を使用したときに送信するメールの送信相手の登録などができます。 詳しくは、「調子いいメールを利用する」を参照してください。
緊急ブザー	緊急用のブザーを鳴らす際に自動的にかける電話番号および送信するメールアドレスを登録できます。 詳しくは、「緊急ブザーを利用する」を参照してください。
Y!mobile初期登録	サービス利用に必要なメールアドレスなどの登録を行います。 詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。
ソフトウェア更新	最新のソフトウェアに更新します。 詳しくは、「ソフトウェア更新をする」を参照してください。
スマホの利用状況の確認と管理	スマホの利用時間の確認や保護者による使用の管理ができます。 詳しくは、「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」を参照してください。
お好みアプリボタン	お買い上げ時はサイドボタンを押すとGoogleアシスタントが起動します。Googleアシスタントのほかにも起動するアプリを設定できます。 詳しくは、「お好みアプリボタンを利用する」を参照してください。

その他

すべての設定メニューを表示します。より詳細な項目を設定できます。

1

ホーム画面で  (設定)



端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目を選択



各設定画面が表示されます。