

# 電池の設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。

## 電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX% 使用時間 XX分 <sup>1</sup>	電池残量と使用可能時間（目安）を確認します。
電池検出	本機の設定が電池消費に最適化されているかどうかを確認します。
省電力モード	省電力モード機能を利用するかどうかを設定します。
アプリの最適化	アプリの電池消費の最適化や、電池消費の手動制御を設定します。
その他の省電力設定	シーンによる最適化や5Gパワーセーバー、スマートパワーの自動起動などの設定ができます。
電池の使用量	アプリや機能ごとの電池の使用量を確認します。

1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

## + 電池利用時の操作

### アプリの電池消費を最適化する

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → アプリの最適化 → すべてがAI制御 (ON表示) → OK

バックグラウンドアプリの最適化やスリープモードへの移行を自動制御して電池消費を抑える

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → その他の省電力設定 → シーンによる最適化 → 各項目を設定

4G／5Gのネットワークを自動的に切り替え電池消費を抑える

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → その他の省電力設定 → 5Gパワーセーバー → 5Gパワーセーバー (ON表示)

・ 5Gパワーセーバーをタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

### その他の省電力を設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → その他の省電力設定 → 各項目を設定

## 省電力モードを利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池



2

省電力モード (ON表示)



省電力モードの設定が完了しました。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。