

# 文字サイズの設定

文字の大きさを設定できます。

## 文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

文字サイズ



3

◎ を左右にドラッグ



 文字の大きさの設定が完了しました。