

画面が固まつたまま動かない

特定のアプリが動作中に画面が固まつたまま動かない

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから画面が固まつたまま動かない

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。
アプリの削除方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

その他

電源を入れ直してください。電源が切れない場合は、電源ボタンを10秒以上押してバイブレータが動作した後に指を離すと、強制的に電源を切ることができます。その際は、編集中のデータなどは消去されます。