

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS/メールあり
	新着メッセージあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中
	着信中/通話中/発信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	アラームがスヌーズ中/次のアラームあり
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカードの検出/マウント中
	電池残量低下
	「画面記録」動作中
	FMラジオを再生中

### おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®機器に接続中
	マナーモード (バイブ (振動)) 設定中
	マナーモード (サイレント (消音)) 設定中
	音声サービスおよびデータ通信を利用中 (5G+) <sup>1, 3</sup>
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能 (5G) <sup>1</sup>
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能 (4G LTE/4G) <sup>2</sup>
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能 (GSM)
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用中 (5G+) <sup>1, 3</sup>
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能 (5G) <sup>1</sup>
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能 (4G LTE/4G) <sup>2</sup>
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能 (GSM)
	音声サービスのみ利用可能、データ通信利用不可
	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	機内モード
	電池残量が少ない状態
	満充電
	充電中
	急速充電中
	省電力モード設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	Wi-Fiテザリング利用中
	イヤホン接続中
	マイク付きイヤホン接続中

- 1 お使いの端末画面上 (画面上部) に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。
- 3 5G高速・大容量通信中は「5G+」が表示されます。