

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリック/スワイプすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



 通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上を2回フリック/スワイプ

・ **戻る** (2回) / **閉じる** をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 簡易ライトのON/OFF
- 5 通知パネルの現在位置
- 6 通知をすべて消去
- 7 通知を表示
- 8 マナーモード設定
- 9 画面の自動回転のON/OFF
- 10 QRコードのスキャン画面を表示
- 11 アプリごとの通知を管理
- 12 着信などの通知や実行中の機能を表示



- 1 Quick Share
- 2 デバイスコントロール

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



通知が表示されます。

- ・通知の表示部を上フリック/スワイプしても通知を表示できません。
- ・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。
- ・通知によっては機能を利用できます。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。
- ・通知を表示した状態で「パネル表示」をタップすると、通知パネル表示に切り替わります。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



3

削除したい通知を左/右にフリック/スワイプ



通知が削除されます。

- ・通知内容によっては削除できない場合があります。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知消去



通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。