

ロック画面をアレンジする

ロック画面をアレンジする

ロック画面に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
時計表示	時計を表示するかどうかを設定します。
セキュリティの種類	ロック画面にセキュリティを設定することができます。
通知表示	通知を表示するかどうかを設定します。

1


ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



 ロック画面とセキュリティ設定画面が表示されます。


3

各項目をタップして設定



 ロック画面のアレンジが完了します。

+ ロック画面のセキュリティを設定する

ロック画面とセキュリティ設定画面で「セキュリティの種類」の **変更**  画面の指示に従って操作

・セキュリティの設定について詳しくは、「セキュリティとプライバシーの設定」を参照してください。