

電池の設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。

電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX% 使用時間 XX時間XX分 ¹	電池残量と使用可能時間（目安）を確認します。
電池検出	本機の設定が電池消費に最適化されているかどうかを確認します。
省電力モード	省電力モード機能を利用するかどうかを設定します。
給電設定	充電時に電池への給電を停止して電池の発熱を防ぐ設定をします。
AI 充電	電池の持ちをよくするため、AIで充電を制御する設定ができます。
80%の上限	電池が80%に達したら充電を停止する設定ができます。
基本	電池が100%に達したら充電を停止し電池残量が下がると100%まで再充電する設定ができます。
アプリの最適化	アプリの電池消費の最適化や、電池消費の自動制御を設定します。
その他の省電力設定	シーンによる最適化やスマートパワーの起動設定などの設定ができます。
電池の使用量	アプリや機能ごとの電池の使用量を確認します。

1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

+ 電池利用時の操作

アプリの電池消費を最適化する

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → アプリの最適化 → すべてがAI制御 (ON 表示) → OK

バックグラウンドアプリの最適化やスリープモードへの移行を自動制御して電池消費を抑える

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → その他の省電力設定 → シーンによる最適化 → 各項目を設定

その他の省電力を設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → その他の省電力設定 → 各項目を設定

省電力モードを利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池



2

省電力モード (ON 表示)



省電力モードの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。