

画面表示の設定

画面の明るさなどを設定できます。

画面表示の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて画面の明るさを調節するかどうかを設定します。
画面消灯	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
夜間モード	画面を黄味がかかった色などにして、薄明かりの下でも画面を見やすくする設定をします。
画面の自動回転	本機の向きに合わせて画面の表示を自動で回転させる設定をします。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
ロック画面上的通知	ロック画面上に表示する通知を設定します。

画面消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  画面表示



2

画面消灯



3

画面消灯時間を選択



 画面消灯までの時間の設定が完了します。