

セキュリティとプライバシーの設定

画面ロックなどに関する設定ができます。

+ 画面をロックしないように設定する

ホーム画面で (設定) → その他 → セキュリティとプライバシー → デバイスのロック解除 → 画面ロック → なし

・変更前のロック解除方法が **なし** または **スライド** 以外ときは、**画面ロック** → **ロックを解除** → **なし** → **削除** と操作してください。

セキュリティとプライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・ **画面ロック** の設定によっては、表示される項目が異なります。

| 項目 | 説明 |
|--------------|--|
| アプリのセキュリティ | ・ Google Play プロテクト 本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。 |
| デバイスのロック解除 | ・ 画面ロック 画面ロックの解除方法を設定します。 ・ 顔認証と指紋認証 顔認証および指紋認証の設定をします。 指紋認証の設定方法について詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参照してください。 顔認証の設定方法について詳しくは、「顔認証機能を利用する」を参照してください。 ・ 盗難保護 本機が盗まれた場合に、保護機能を使用して個人データを保護します。 |
| アカウントのセキュリティ | ・ Google セキュリティ診断 Google アカウントのセキュリティ診断を行います。 ・ パスワード チェックアップ 保存したパスワードの安全度とセキュリティを確認します。 |
| デバイスを探す | ・ Find Hub 本機や本機に接続済みのアクセサリなどのデバイスを探したり、リモートでデバイスをロックしたりできます。 ・ 不明なトラッカーのアラート アラートを許可すると、不明なトラッカーが検出されたときに通知が届くように設定できます。 |

・ セキュリティ アップデート

ネットワークを利用してシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

詳しくは、「ソフトウェア更新について」を参照してください。

システムとアップデート

・ Google Play システム アップデート

Google Playシステムのアップデートの有無を確認します。

・ バックアップ

データをGoogle アカウントにバックアップできます。

プライバシー管理

機能ごとの権限の設定や、パスワードを表示など、プライバシーに関する設定ができます。

詳しくは、「プライバシー管理」を参照してください。

プライバシーダッシュボード

最近使用したアプリの権限を確認できます。

高度な保護機能

オンライン攻撃や有害なアプリなど、データを危険にさらす脅威から本機を保護するかどうかなどを設定ができます。

その他のセキュリティとプライバシー

- ・ ロック画面上の通知
ロック画面での通知表示を設定できます。
- ・ ロック画面にメディアを表示する
ロック画面にメディアプレーヤーを開いたままにできます。
- ・ カメラ ソフトウェアの拡張機能を許可する
HDRなどの高度なカメラ機能を使用するかどうかを設定できます。
- ・ アプリのコンテンツ
Android システムにコンテンツを送信することでアプリの許可をするかどうかを設定します。
- ・ Android System Intelligence
交流したユーザー、操作したアプリやコンテンツに基づいて候補を表示するかどうかなどを設定します。
- ・ Google の自動入力サービス
Google アカウントに保存されているパスワード、住所、クレジットカードなど自動入力する情報を管理します。
- ・ 使用状況と診断情報
使用状況と診断情報をGoogleに自動的に送信するかどうかを設定します。
- ・ アフターサービスプライバシーポリシー
アフターサービスプライバシーポリシーを確認できます。
- ・ デバイス管理
デバイス管理アプリの有効/無効の設定をします。
- ・ ロック解除延長
画面ロックの解除方法をパターン/ロックNo./パスワードに設定しているとき、本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼済みの場所/端末を確認して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
- ・ Android セーフ ブラウジング
有害なリンクやウェブページといったセキュリティ上の脅威について警告します。
- ・ SIM ロック
SIMロックに関する設定を行います。
- ・ 暗号化と認証情報
本機の暗号化や、認証情報について確認・設定します。
- ・ 信頼エージェント
画面ロックの解除方法をパターン/ロックNo./パスワードに設定しているとき、信頼エージェントを有効にするかどうかを設定します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

| 種類 | 説明 |
|----------|---|
| 交換機用暗証番号 | ご契約時の4桁の暗証番号です。詳しくは、「交換機用暗証番号について」を参照してください。 |
| PINコード | USIMカード/eSIMの暗証番号です。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。 |
| PIN | 画面ロックを解除するための暗証番号です。詳しくは、「ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。 |

PINの種類について

USIMカード/eSIMの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロック解除のために設定する「PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態/eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で (設定) → その他 → セキュリティとプライバシー



2

その他のセキュリティとプライバシー → SIMロック



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。

3

SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK

PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカード/eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてUSIMカード/eSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で (設定) → その他 → セキュリティとプライバシー



2

その他のセキュリティとプライバシー → SIMロック



・USIMカードとeSIMを同時に利用している場合は、設定するSIMを選択してください。


3

SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

PINコードが変更されます。

画面をフリック/スワイプして画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

「セキュリティの種類」の **変更**



・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、ロックを解除してください。


4

スライド

 設定が完了します。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

「セキュリティの種類」の **変更**




・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、ロックを解除してください。

4


パターン


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

新しいパターンを入力  次へ


6

新しいパターンを再度入力  確認

 設定が完了します。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

「セキュリティの種類」の **変更**




・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、ロックを解除してください。

4


ロックNo.

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

新しいロックNo.を入力  **次へ**


6

新しいロックNo.を再度入力  **確認**

 設定が完了します。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ロック画面とセキュリティ



3

「セキュリティの種類」の **変更**




・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、ロックを解除してください。

4


パスワード

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

新しいパスワードを入力  **次へ**

6

新しいパスワードを再度入力  **確認**

 設定が完了します。

