

その他の端末設定

自分の番号

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

ホーム画面で (設定) → → → → →

プロフィールを共有する

ホーム画面で (設定) → → → → →

プロフィールの登録情報を削除する

ホーム画面で (設定) → → → →

モバイル ネットワーク

モバイルネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
データセーバー	一部のアプリによるバックグラウンドのデータ送受信を停止するかどうかを設定します。
パーソナルホットスポット	本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます。詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。
モバイルデータ	優先するネットワークの種類などを設定します。 、、 について詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。
SIMカード	SIMカードの設定をします。

接続済みのデバイス

NFCなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
キャスト	本機の画面をGoogle Cast™対応機器に表示できます。
USB ¹	USBが接続された場合にUSBの使用方法を設定します。
NFC	NFCデバイスとの通信を許可するかどうかを設定します。
非接触型決済	決済を行うデフォルトのアプリを設定します。
NFCの使用にロック解除を要求	NFCを使用する際に画面のロック解除が必要かどうかを設定します。
VPN	VPNの接続先を設定します。
プライベートDNS	プライベートDNSを設定します。
接続の詳細設定	印刷サービスやChromebookなどについて設定できます。

1 USBが接続された場合に表示されます。

壁紙とロック画面

壁紙の変更やロック画面などの設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	ホーム画面やロック画面の壁紙を設定できます。
ロック画面とセキュリティ	ロック画面の表示やセキュリティの種類を設定します。

ホームの設定

ホーム画面の設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。







項目	説明
通知バッジの表示	アプリアイコンの通知バッジ表示に関する設定ができます。
ご案内	ホーム画面のガイドを表示します。
よく使う連絡先を表示	ホーム画面によく使う連絡先を表示するかどうかを設定します。
アプリ自動整列	アプリが削除されたとき、自動的にアプリアイコンが整列するかどうかを設定します。
Googleアプリを表示	ホーム画面の左のシートに、Google アプリを表示するかどうかを設定します。
テーマアイコンを表示	モノクロテーマのアイコンを表示するかどうかを設定します。




通知とステータスバー

通知とステータスバーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アプリの通知	アプリごとに通知を設定します。
ロック画面上の通知	ロック画面に表示する通知方法を設定します。
通知時の画面点灯	ロック画面に表示可能な通知を受け取った際、画面を点灯するかどうかを設定します。
通知バッジの表示	アプリアイコンのバッジ表示に関する設定ができます。
インジケータライト	通知／充電ランプの詳細設定ができます。
ステータスバーのアイコン	通知アイコンの表示を数字だけにするかどうかを設定したり、ステータスバーに表示する電池残量の表示方法などを設定します。
ロック画面でステータスバーから下にスワイプすると、通知センターを表示する	ロック画面からの通知パネルの表示について設定します。
詳細設定	通知履歴、会話、ロック画面上の通知などを設定します。

+ 不在着信や新着メールの通知／充電ランプを有効にする

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  通知とステータスバー →  インジケータライト →  着信とメールのインジケータライト ( ON 表示)

・  着信とメールのインジケータライト をタップするたびに、有効 ( ON) / 無効 ( OFF) が切り替わります。

便利な機能と操作

自動電源オン／オフなど、本機の便利な操作に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
画面エッジのミスタッチ防止	画面の端をタップした際の応答性を設定します。
通話時のミスタッチ防止	通話時に耳を当てた際に誤って起こるタッチパネルの誤操作を防ぐかどうかを設定します。
タッチ無効化モード	ポケットなどの中で意図せず画面ロックが解除されることを防ぐかどうかを設定します。
画面消灯時のボタン操作	画面消灯時に本機前面の電話／ホーム／メールボタン操作によって画面を点灯するかどうかを設定します。
ジェスチャーとモーション	ジェスチャー操作やモーション操作の機能を設定します。
自動電源オン／オフ	設定した時間に自動で電源をオン／オフするかどうかを設定します。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。詳しくは、「ユーザー補助」を参照してください。

アプリ

アプリに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
最近開いたアプリ	最近開いたアプリが表示されます。
XX 個のアプリをすべて表示	インストールされているアプリの確認や設定などができます。
デフォルトのアプリ	標準で起動するアプリを設定できます。
アシスタント	Google アシスタントに関する設定ができます。
利用時間	アプリごとの使用時間を確認できます。アプリタイマーを設定して、1日の利用時間を制限することもできます。
クラウドメディアアプリ	アプリやウェブサイトから写真や動画の選択を求められたときに使用するクラウドメディアアプリを設定します。
使用されていないアプリ	長期間使用していないアプリを確認できます。
特別なアプリアクセス	特別なアプリアクセスに関する設定ができます。
提供元を確認してインストール	特定の提供元以外からインストールを許可するかどうかを設定します。

+ アプリ利用時の操作

アプリを管理する

ホーム画面で (設定) → その他 → アプリ → XX 個のアプリをすべて表示 → 管理するアプリをタップ → 各項目を設定

- ・ 無効にする / アンインストール をタップすると、アプリを無効化/アンインストールできます。
- ・ ストレージとキャッシュ → ストレージを消去 / キャッシュを削除 をタップすると、アプリのデータやキャッシュを削除できます。
- ・ ホーム画面で (設定) → その他 → アプリ → XX 個のアプリをすべて表示 → メニュー → システムアプリを表示 をタップすると、システムのアプリを表示できます。

通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面で (設定) → その他 → アプリ → XX 個のアプリをすべて表示 → 通知をブロックしたいアプリをタップ → 通知 → 無効にしたい通知をタップ (OFF 表示)

- ・ 無効にしたい通知をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。
- ・ アプリによっては設定できない場合があります。

アプリの設定をリセットする

ホーム画面で (設定) → その他 → アプリ → XX 個のアプリをすべて表示 → メニュー → アプリの設定をリセット → アプリをリセット

標準で起動するアプリを設定する

特定の機能（ブラウザやSMSなど）に対応するアプリが複数あるとき、標準で起動するアプリを設定します。

ホーム画面で (設定) → その他 → アプリ → デフォルトのアプリ → アプリ (機能) の種類をタップ → 標準で起動するアプリをタップ (表示)

ストレージ

本機やSDカード、USBドライブのストレージ容量の確認や、SDカードやUSBドライブのマウント、SDカードやUSBドライブ内のデータの消去ができます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

- ・SDカードやUSBドライブの取り付けの有無により、表示される項目は異なります。

項目	説明
保存先	スクリーンショットした画像やBluetooth®機能で受信したデータなどの保存場所を設定できます。
端末のストレージ	内部ストレージの空き容量を確認できます。
内部共有ストレージ	内部ストレージの使用容量／合計容量を確認できます。
SDカード	SDカードの設定をしたり、合計容量／空き容量を確認したりできます。
USB ドライブ	USBドライブの設定をしたり、合計容量／空き容量を確認できます。

+ ストレージ利用時の操作

SDカード／USBドライブを取り外す

ホーム画面で (設定) → その他 → ストレージ
→ SDカード / USBドライブ の右側の △

SDカード／USBドライブをマウントする

ホーム画面で (設定) → その他 → ストレージ
→ 対象のSDカード／USBドライブをタップ → マウント

- ・マウントされると、 SDカード / USBドライブ の右側に △ が表示されます。

SDカード／USBドライブをフォーマットする

ホーム画面で (設定) → その他 → ストレージ
→ 対象のSDカード／USBドライブをタップ → 外部ストレージとして SD カードをフォーマットする / ポータブルストレージ用のUSB ドライブのフォーマット → OK → 完了

- ・SDカード／USBドライブのデータがすべて消去されます。あらかじめご確認の上、操作してください。

位置情報

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・使用状況により、表示される項目などが異なる場合があります。

項目	説明
位置情報を使用	位置情報を利用するかどうかを設定します。
最近のアクセス	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。
アプリへの位置情報の利用許可	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。 <ul style="list-style-type: none">・Google 現在地の共有機能 現在地の情報を他のユーザーと共有するかどうかを設定します。・タイムライン タイムラインの設定や管理をします。・位置情報の精度 Wi-Fiやモバイルネットワーク、センサーを使用し、位置情報の精度を改善するかどうかを設定します。・信頼できる場所 特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除されるように設定します。・地震アラート 地震アラートを利用するかどうかを設定します。・災害情報アラート 周辺の自然災害や公衆衛生危機に関する通知についての設定ができます。・緊急位置情報サービス 緊急通報時、位置情報を送信するかどうかを設定します。・Wi-Fi スキャン Wi-FiがOFFの場合でも、Wi-Fiネットワークのスキャンを許可するかどうかを設定します。・Bluetooth のスキャン Bluetooth®がOFFの場合でも、Bluetooth®機器のスキャンを許可するかどうかを設定します。

位置情報サービス

+ 位置情報を有効にする

ホーム画面で (設定) → その他 → 位置情報 → 位置情報を使用 (ON 表示)

- ・ 位置情報を使用 をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

プライバシー管理

機能ごとの権限の設定や、パスワードを表示など、プライバシーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
権限マネージャー	機能ごとに利用を許可するアプリを設定します。
広告	広告IDに関する設定などをします。
ヘルスコネクト	ヘルスコネクトにアクセスするアプリの権限を設定します。
位置情報を共有する方法の更新	位置情報を共有する方法が変更されたアプリを確認できます。
クリップボードへのアクセスを通知	クリップボードにコピーしたテキストや画像などにアクセスしたときに通知するかどうかを設定します。
パスワードを表示	PINコード/ロックNo./パスワードの入力時に、「●」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
位置情報へのアクセス	位置情報の利用について設定できます。詳しくは、「位置情報」を参照してください。
アクティビティ管理	ウェブサイトやアプリのアクティビティを保存するかどうかを設定します。

緊急情報と緊急通報

緊急時の情報や緊急速報メールなどについての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
緊急情報サービスを開く	緊急情報を表示します。
医療に関する情報	ユーザーの医療に関する情報を設定することができます。
緊急連絡先	緊急時の連絡先を設定できます。
緊急 SOS	電源ボタンをすばやく5回押して緊急SOSを開始するかどうかなど、緊急SOSについて設定できます。
災害情報アラート	周辺の自然災害や公衆衛生危機に関する通知についての設定ができます。
緊急位置情報サービス	お住まいの地域がELS（緊急位置情報サービス）に対応している場合、緊急通報番号に電話をかけるかテキストメッセージを送信すると、本機の位置情報が緊急サービスパートナーに自動で送信されます。
地震アラート	地震アラートを利用するかどうかを設定します。
災害情報アラート	周辺の自然災害や公衆衛生危機に関する通知についての設定ができます。
不明なトラックerのアラート	アラートを許可すると、不明なトラックerが検出されたときに通知が届くように設定できます。
運転中の通知をサイレントにする	運転中は自動的にマナーモードを有効にするかどうかを設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定をします。




パスワードとアカウント

保存されているパスワードの設定や、アカウントの新規作成/追加や同期などを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
優先するサービス	自動入力に関する設定ができます。
所有者のアカウント	本機に追加したアカウントが表示されます。
アカウントを追加	アカウントの新規作成/追加ができます。
アプリデータを自動的に同期する	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。



+ アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  パスワードとアカウント →  アプリデータを自動的に同期する →  OK

- ・  をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ユーザー補助

字幕、拡大操作など、本機を使用する上で便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
テキストと表示	・ フォントサイズの変更 画面に表示される文字の大きさを設定します。 ・ 高コントラスト テキスト 画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくするかどうかを設定します。
色と動き	・ 色補正 赤と緑など、区別しにくい場合に色補正します。 ・ 色反転 画面の色を反転させるかどうかを設定します。 ・ アニメーションを無効化  /  などのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。
さらに輝度を下げる	本機で設定できる画面の明るさよりもさらに画面を暗くできるようにするかどうかを設定します。
拡大	画面を拡大できるように設定します。
ユーザー補助機能メニュー	画面上に大きく表示されるメニューを利用するかどうかを設定します。
画面タッチ	・ 長押しする時間 画面のロングタッチを認識するまでの時間を設定します。 ・ 操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト) 短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定できます。
便利な機能	・ 電源ボタンで通話を終了 通話中に電源ボタンを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。 ・ 画面の自動回転 画面を自動回転させるかどうかを設定します。
自動字幕起こし	話し声を検出し、自動的に字幕を生成するかどうかを設定します。
字幕の設定	字幕表示について設定します。
音声による説明	対応する映画や番組にて、画面の表示内容の説明を読み上げるかどうかを設定します。
点滅による通知	通知を受け取ったときやアラームが鳴ったときに、カメラのライトまたは画面を点滅させるかどうかを設定します。
音声の調整	・ モノラル音声 音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。 ・ オーディオ バランス オーディオの左右のバランスを設定します。
テキスト読み上げの設定	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度や音の高さを変更します。

ユーザー補助機能のショートカット	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー補助機能ボタン <p>ユーザー補助機能にすばやくアクセスできるボタンについて設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ロック画面での音量ボタンのショートカット <p>音量大/小ボタンを同時に数秒押すことでロック画面からユーザー補助機能を起動できるようにするかどうかを設定します。</p>
ダウンロードしたアプリ	ダウンロードしたアプリを使用するかどうかを設定します。

Digital Wellbeing、保護者による使用制限

本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作ります。また、保護者による使用制限を追加できます。確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
今日 XX時間XX分 ¹	本機の使用時間などを確認できます。
ロック解除数	画面ロックを解除した回数が表示されます。
通知数	通知の数が表示されます。
アプリのアクティビティの詳細を表示	アプリごとの使用時間を確認できます。アプリタイマーを設定して、1日の利用時間を制限することもできます。
アプリタイマー	アプリごとに1日の利用時間の上限を設定できます。
おやすみ時間モード	指定した時間に画面表示をモノクロにして就寝時間をお知らせします。また、「サイレントモード」を有効にしたりする設定ができます。
フォーカス	集中の妨げになるアプリを一時停止します。
利用時間のリマインダー	アプリの利用時間が長くなったときに通知するかどうかを設定します。
通知を管理	アプリの通知に関する設定ができます。
前方注意	歩きながら本機を使用しているときに通知するかを設定します。
アプリの一覧にアイコンを表示	Digital Wellbeingのアプリアイコンを表示するかどうかを設定します。
保護者による使用制限を設定する	保護者による使用制限を設定します。

1 使用状況によって表示が異なる場合があります。

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

- Google アカウントを設定しているときは、**すべてのサービス**をタップすると以下の項目が表示されます。
- 使用状況により、表示される項目などが異なる場合があります。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> Cast のオプション <p>同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、キャストメディアの制御通知から直接操作するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Chromebook <p>本機をChromebookに接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Quick Share
接続済みのデバイスと共有	<p>本機付近のデバイスとの共有に関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> Thread ネットワーク <p>Thread ネットワークに関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> デバイス <p>本機付近のデバイスに関する通知の設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 複数デバイス間サービス <p>同じGoogle アカウントを使用する複数のデバイスで、ビデオ通話などを共有する設定をします。</p>
プライバシーとセキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> 位置情報の精度 <p>位置情報の精度に関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用状況と診断情報 <p>診断データとデバイスやアプリの使用状況データをGoogleに自動的に送信するかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 共有データに基づくパーソナライズ <p>アプリと提供元がデバイス上に保存したデータをGoogle アプリと共有するかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 広告 <p>広告IDに関する設定などをします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話番号の確認 <p>電話番号の自動確認を有効にするかどうかを設定します。</p>
自動入力とパスワード	<ul style="list-style-type: none"> Google 自動入力 <p>Google 自動入力に関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> SMS の確認コード <p>確認コードの自動入力に関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> パスキーとデバイス <p>パスキーがリンクされたデバイスについて設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電話番号の共有 <p>共有する電話番号に関する設定をします。</p>

Google アプリ の設定	<ul style="list-style-type: none"> Google Fit <p>ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitに関して設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Google Play Instant <p>Google Play Instantについて設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> Google Wallet <p>Google Walletに関する設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 接続済みのアプリ <p>Google アカウントに接続済みのアプリに関しての設定をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 検索、アシスタントと音声 <p>検索やGoogle アシスタント、音声などに関する設定をします。</p>
	バックアップと 復元
子供とファミ リー	<ul style="list-style-type: none"> ファミリー グループ <p>ファミリーグループ（最大6人）を作成し、各種Googleサービスを共有できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保護者による使用制限 <p>保護者によるスマホの使用制限の設定ができます。</p>
ユーザーとデバ イスの安全	<ul style="list-style-type: none"> Find Hub <p>本機や本機に接続済みのアクセサリなどのデバイスを探したり、リモートでデバイスをロックしたりできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> センシティブなコンテンツの警告 <p>Google メッセージで写真や動画の送受信を行う際に、センシティブなコンテンツの警告を有効にするかどうかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 不明なトラッカーのアラート <p>アラートを許可すると、不明なトラッカーが検出されたときに通知が届くように設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 盗難保護 <p>本機が盗まれた場合に、保護機能を使用して個人データを保護します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 高度な保護機能 <p>オンライン攻撃や有害なアプリなど、データを危険にさらす脅威から本機を保護するかどうかなどを設定ができます。</p>
車	<ul style="list-style-type: none"> 運転中の通知をサイレントにする <p>運転中は自動的にマナーモードを有効にするかどうかを設定します。</p>
デバイス ポリ シー	<ul style="list-style-type: none"> 仕事用プロファイルの設定 <p>仕事用プロファイルに関する設定をします。</p>

デバイス情報

本機の状態や法的情報などの確認ができます。確認できる項目は次のとおりです。

項目	説明
デバイス名	本機の名前の確認や編集をします。
モデル	モデル名とシリアル番号を確認します。
CPU	CPUを確認します。
画面解像度	ディスプレイの解像度を確認します。
RAM容量	RAM容量を確認します。
ストレージ	内部ストレージの使用状況を確認できます。
IMEI	IMEI（端末識別番号）を確認します。
EID	EIDを確認できます。
Android バージョン	Androidバージョンなどを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
法的情報	サードパーティ ライセンスやGoogle 利用規約などを確認します。
認証情報	技術基準適合証明に関する情報などを確認できます。
ステータス	SIMカード/eSIMの状態やIPアドレス、稼働時間などを確認します。