

## 画面が突然消える

---

### 特定のアプリが動作中に画面が突然消える

アプリが原因の可能性あります。  
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、アプリを更新してください。  
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が突然消える

新しいアプリが原因の可能性あります。  
セーフモードでアプリを削除してください。  
セーフモードの起動方法について詳しくは、「セーフモードで起動する」を参照してください。  
アプリの削除方法について詳しくは、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。