

## 通話ができない

---

### 発信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。  
「機内モードを利用する」を参照し、機内モードを解除してください。

### 全く着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話プラス」を設定している場合、着信を取る前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「転送電話サービスを利用する」、「留守番電話プラスを利用する」を参照し、設定をご確認ください。