

機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する

1


ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック/スワイプ



3



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。