

## 電源が切れる

---

### 特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性あります。  
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、アプリを更新してください。  
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールした後から発生する

新しいアプリが原因の可能性あります。  
セーフモードでアプリを削除してください。  
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照してください。  
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

### 周囲の温度が極端に高温や低温の場合に発生する

内蔵電池の温度が60℃を超えると、自動的に電源が切れます。  
周囲温度0℃～35℃、周囲湿度35%～85%の範囲でご使用ください。