

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着+メッセージ/SMS/Y!mobile メールあり
	新着SMSあり
	音楽をYouTube Musicで再生中
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中
	着信中/通話中/発信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり(留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	アラームがスヌーズ中/次のアラームあり
	タイマー動作中
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカードの検出/マウント中
	電池残量低下
	「画面を記録」動作中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®機器に接続中
	マナーモード(バイブレーション)設定中
	マナーモード(ミュート)設定中
	サイレントモード設定中
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能(5G) ¹
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能(4G LTE/4G) ²
	音声サービスおよびデータ通信を利用可能(GSM)
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能(5G) ¹
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能(4G LTE/4G) ²
	音声サービス利用不可、データ通信のみ利用可能(GSM)
	音声サービスのみ利用可能、データ通信利用不可
	音声サービスおよびデータ通信が利用不可
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	機内モード
	電池残量が少ない状態
	満充電
	電池充電中
	スマートパワー設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	Wi-Fiテザリング利用中
	NFC/おサイフケータイ設定中

- 1 お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 2 本機はFDD-LTEおよびAXGPIに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。