

# 画面ロックを解除する

## 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- 画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。

## 💡 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

## 画面ロックを解除する

1

画面ロック中に電源キーを押す



💡 ロック画面が表示されます。

2

画面を上にフリック／スワイプ



💡 画面ロックが解除されます。

- 画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「画面をフリック／スワイプして画面ロックを解除するように設定する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「PINで画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

## 💡 その他の操作方法について

### 指紋認証について

指紋を登録済みの場合は、指紋センサーに登録した指を当てると、指紋認証で画面ロックを解除できます。指紋認証については「指紋認証機能を利用する」を参照してください。

### 画面の点灯操作について

画面消灯（画面ロック）中にディスプレイを2回タップして、画面を点灯させるように設定できます。設定については「その他の操作」を参照してください。