

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。



### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS/Y!mobile メールあり
	新着SMSあり
	音楽をPlay Musicで再生中
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB機器を接続中
	着信中/通話中/発信中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	アラーム鳴動中/スヌーズ中/次のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカードの検出/マウント中
	スクリーンショットあり
	USBテザリング利用中
	Bluetooth®テザリング利用中
	複数のテザリング機能を同時に利用中
	スマートパワー設定中
	電池残量低下
	「画面を記録」動作中
	その他の通知あり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®機器に接続中
	マナーモード（バイブレーション）設定中
	マナーモード（ミュート）設定中
	サイレントモード設定中
	データ通信中（4G LTE/4G） <sup>1</sup>
	データ通信中（3G）
	データ通信中（GSM）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	スマートパワー設定中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	Wi-Fiテザリング利用中
	イヤホン接続中
	マイク付きイヤホン接続中

1 本機はFDD-LTEおよびAXGPIに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。