

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

💡 バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ ⚙ (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

アクセスポイントとテザリング



💡 アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「USBの使用」画面が表示されたら、[キャンセル] をタップします。

5

USBテザリング (表示)



💡 USBテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

💡 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

アクセスポイントとテザリング



国旗 アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

Wi-Fiアクセスポイント



国旗 Wi-Fiアクセスポイント画面が表示されます。

5

OFF ( 表示)



国旗 Wi-FiテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fiアクセスポイント画面で **設定** → アクセスポイント名を入力 → セキュリティタイプを選択 → 必要に応じてパスワードを入力 → ←

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

アクセスポイントとテザリング



FLAG アクセスポイントとテザリング画面が表示されます。

4

Bluetoothテザリング ( 表示)



FLAG Bluetooth®テザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。