


## 初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定の手順は本機にSIMカードが取り付けられている場合の手順となります。eSIMを利用する場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定の完了後にeSIMの設定を行ってください。詳しくは「eSIMについて」を参照してください。

### 初期設定を行う

1



2

日本語 を選択して 次へ



3

日本 を選択して 続行



4

各項目をタップ ( ✓ 表示) ➡ 次へ



5

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fiネットワークを設定しないときは、[スキップ] をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

6

画面の指示に従ってWi-Fiを設定 ➡ 次へ



7

コピーしない



・次へ をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

8

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- Google アカウントを設定しないときは、[スキップ] をタップします。

9

Google サービスを設定／確認 → [同意する]



10

画面の指示に従って、ロック解除方法を設定



- ロック解除方法を設定しないときは、[スキップ] をタップします。

11

続行



12

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



13

画面の指示に従って、その他の項目を設定



- その他の項目を設定しないときは、[いいえ] をタップします。


14

ナビゲーション方法を選択 → [次へ]



15

始める



初期設定が完了しました。