

## 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にできます。

### 機内モードを利用する

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知バーが表示されます。

2

④ (機内モード)



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。
- ・ホーム画面を上にフリック／スワイプ ④ (設定) ④ [接続と共有] ④ [機内モード] (  表示) と操作しても、機内モードを設定できます。