

## クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリック／スワイプすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

### クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック／スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック／スワイプ



クイック設定パネルが表示されます。

### クイック設定パネルについて

#### クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にフリック／スワイプ

#### クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

### クイック設定パネルの見かた



1 ライトのON／OFF

2 マナーモードを設定

3 画面の明るさを自動調節

4 機内モードのON／OFF

5 モバイルデータ通信のON／OFF

6 ダークモードのON／OFF

7 スクリーンショットの撮影

8 NFC／おサイフケータイ®のON／OFF

9 表示している画面の動画を撮影

10 Bluetooth®のON／OFF

11 Wi-FiのON／OFF

12 画面の明るさを調節

13 画面の自動回転のON／OFF

14 位置情報のON／OFF

15 ニアバイシェアのON／OFF

16 Wi-FiテザリングのON／OFF

17 QRコードスキャナを起動

18 デバイスコントロールを表示

19 クイック操作パネルのページ表示<sup>1</sup>

1 2ページ以上あるときのみ表示されます。