

ディスプレイの設定

画面の明るさや文字の大きさなどを設定できます。

ディスプレイの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ダークモード	画面を暗くし、目への負担を少なくする設定をします。
読書モード	画面の色とフォントを自動的に調整し、画面を見やすくする設定をします。
夜間モード	画面を黄味がかった色などにして、薄明かりの下でも画面を見やすくする設定をします。
彩度設定	画面の彩度を設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさを自動調整	周囲に合わせて画面の明るさを自動で調節する設定をします。
フォントサイズの変更	文字の大きさや太さを設定します。
表示サイズ	画像やアイコンなどの大きさを設定します。
画面消灯	画面が自動で消灯するまでの時間を設定します。
見ている間は画面をONにしておきます	画面を見ているときに目を検知し、画面を点灯したままにする設定をします。
画面のリフレッシュレート	画面のリフレッシュレートを設定します。
トップエリア設定	画面上部の表示形式をアプリごとに設定します。
全画面表示	全画面表示に非対応のアプリを強制的に全画面表示する設定をします。画面表示に問題が生じた場合は、設定を変更してください。
画面の自動回転	本機の向きに合わせて画面の表示を自動で回転させる設定をします。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  （設定）  ディスプレイ



2

画面消灯



3

画面消灯時間を選択




 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

ディスプレイ




3

フォントサイズの変更



4

 を左右にドラッグ




 文字の大きさの設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する


1

ホーム画面で  (設定)



2

ディスプレイ




3

表示サイズ



4

 を左右にドラッグ



 画像やアイコンの大きさの設定が完了します。