

セキュリティとプライバシーの設定

画面ロックや、指紋などに関する設定ができます。

+ 画面をロックしないように設定する

ホーム画面で (設定) → セキュリティとプライバ

シー → デバイスのロック解除 → 画面ロック → なし

・ 変更前のロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 画面ロック → ロックを解除 → なし → 削除 と

操作してください。

セキュリティとプライバシーの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・ 画面ロック の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
アプリのセキュリティ	・ Google Play プロテクト 本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
デバイスのロック解除	・ 画面ロック 画面ロックの解除方法を設定します。 ・ 指紋認証と顔認証 顔認証または指紋認証で、自動的に画面ロックを解除するように設定します。 ・ 盗難保護 本機が盗まれた場合に、保護機能を使用して個人データを保護します。
アカウントのセキュリティ	・ Google セキュリティ診断 Google アカウントのセキュリティ診断を行います。 ・ パスワード チェックアップ 保存したパスワードの安全度とセキュリティを確認します。
デバイスを探す	・ Find Hub 本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。 ・ 不明なトラッカーのアラート アラートを許可すると、不明なトラッカーが検出されたときに通知が届くように設定できます。
システムとアップデート	・ セキュリティ アップデート アップデートの確認ができます。詳しくは、「システムアップデートについて」を参照してください。 ・ Google Play システム アップデート Google Playシステムのアップデートの有無を確認します。 ・ バックアップ データをGoogle サーバーにバックアップできます。

- ・ 権限マネージャー
各権限がどのアプリに許可されているかの確認と設定ができます。
- ・ 広告
広告IDに関する設定などをします。
- ・ ヘルスコネク
ヘルスコネクにアクセスするアプリの権限を設定します。
- ・ 位置情報を共有する方法の更新
位置情報を共有する方法が更新されたアプリを確認できます。
- ・ クリップボードへのアクセスを通知
アプリがクリップボードのテキストや画像にアクセスしたときに、通知を表示するかどうかを設定します。
- ・ パスワードを表示
入力したパスワードを表示するかどうかを設定します。
- ・ 位置情報へのアクセス
位置情報を使用するかどうかの設定や、位置情報にアクセスしたアプリを確認できます。
- ・ アクティビティ管理
ウェブサイトやアプリのアクティビティを保存するかどうかを設定します。

プライバシー管理

プライバシーダッシュボード	最近使用したアプリの権限を確認できます。
その他のセキュリティとプライバシー	ロック画面上の通知やSIM ロックなどの設定をします。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。詳しくは、「交換機用暗証番号について」を参照してください。
PINコード	USIMカード／eSIMの暗証番号です。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。
PIN	画面ロックを解除するための暗証番号です。詳しくは、「PINで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

💡 PINの種類について

USIMカード／eSIMの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロック解除のために設定する「PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態／eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  （設定） →  セキュリティとプライバシー



2

その他のセキュリティとプライバシー →  SIM ロック



3

SIMを選択 →  SIM カードをロック → PINコードを入力 →

OK

 PINコードが有効になります。

！ PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカード／eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてUSIMカード／eSIMの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (設定) → セキュリティとプライバシー



2

その他のセキュリティとプライバシー → SIM ロック



3


SIMを選択 → SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

 PINコードが変更されます。

画面をフリック／スワイプして画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

セキュリティとプライバシー



3

デバイスのロック解除



4

画面ロック



・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、ロックを解除してください。


スワイプ

変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、**削除** をタップしてください。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

セキュリティとプライバシー



3

デバイスのロック解除



4

画面ロック



・変更前の画面ロックの解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときは、ロックを解除してください。

5

パターン

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

新しいパターンを入力 → 次へ

7


新しいパターンを再度入力 → 確認

🏠 設定が完了します。

PINで画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面で ⚙️ （設定）



2

セキュリティとプライバシー



3

デバイスのロック解除



4

画面ロック



- ・変更前の画面ロックの解除方法が なし または スワイプ 以外の場合は、ロックを解除してください。

5

PIN

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

新しいPINを入力 → 次へ

7


新しいPINを再度入力 → 確認

🏠 設定が完了します。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する


1

ホーム画面で ⚙️ (設定)



2

セキュリティとプライバシー



3

デバイスのロック解除



4

画面ロック



- ・ 変更前の画面ロックの解除方法が なし または スワイプ 以外の場合は、ロックを解除してください。

5

パスワード

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

新しいパスワードを入力 → 次へ

7

新しいパスワードを再度入力 → 確認

🏠 設定が完了します。